



VERARBEITUNGSANLEITUNG

KAMBA BAD

Ihre Anti-Rutsch-Beschichtung für Bad & Wanne

Artikel-Nummer 16200 / 16250

Wichtiger Hinweis: Nicht geeignet für werksseitig „nano“-beschichtete Objekte

Beachten Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise auf den jeweiligen Etiketten!

In unserer Sicherheitsbox finden Sie alles, was Sie für IHRE RUTSCHSICHERHEIT nach DIN 51097 benötigen:

Für die Arbeitsschritte 1+2 empfehlen wir Ihnen, Haushaltshandschuhe zu tragen.

1. Entfernung aller Kalkrückstände:
KAMBA - Kalklöser auf die angefeuchtete Oberfläche geben und mit beiliegendem Schwamm gleichmäßig verteilen. Kurz (ca. 5-10min.) einwirken lassen. Fläche gründlich bürsten und mit kaltem Wasser nachspülen. Bei Bedarf Vorgang wiederholen.
2. Entfernung aller Schmutz- und Seifenrückstände:
KAMBA - Reiniger auf angefeuchtete Oberfläche geben und Fläche mit Schwamm/Bürste reinigen. Mit kaltem Wasser nachspülen. Fläche trockenreiben und absolut trocken halten..

3. Begrenzen Sie die zu beschichtende Fläche mit dem beiliegenden Klebeband.
4. Stecken Sie die Spezialwalze auf den Rollenbügel
5. **KAMBA** - Bad kräftig durchschütteln (>2min.) Die Menge ist für ca. 2m² ausreichend.
6. Gießen Sie die benötigte Menge in die beigelegte Beschichtungs-Schale.
7. Tauchen Sie die Spezialwalze in das Beschichtungsmaterial; walzen Sie überschüssiges Material aus, bis die Walze gleichmäßig getränkt ist und nicht mehr tropft.
8. Beginnen Sie mit der Beschichtung. Immer aus der Flächen-Mitte nach außen arbeiten.
Die Fläche zunächst in einer Richtung gleichmäßig und dünn beschichten dann um 90° versetzt das bereits aufgetragene Material nochmals mit der Rolle verteilen; wiederum 90° versetzt (ohne Druck auf die Walze) die Fläche abrollen.
9. Klebeband nach der Beschichtung bitte sofort entfernen.
10. Nicht verbrauchtes Anti-Rutsch-Beschichtungsmaterial können Sie in die Flasche zurückfüllen. Flasche ist gut verschlossen und bei Keller-Temperatur ca. 3 Monate haltbar.
11. Waschen Sie das gesamte Werkzeug für den Wieder-Gebrauch gründlich mit lauwarmen Wasser aus.
12. Nach **24** Stunden Trocknungszeit ist Ihre Dusche/Badewanne wieder benutzbar. (optimale Bedingungen: Temperatur > 20°C und gute Durchlüftung!
13. Eine mechanische Reinigung darf erst **nach einer Woche** Trocknung durchgeführt werden.

Gerne unterstützen wir Sie bei Problemen. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an info@kamba-antirutsch.de