



VERARBEITUNGSANLEITUNG

KAMBA BAD

Ihre Anti-Rutsch-Beschichtung für Bad & Wanne

Artikel-Nummer 16200 / 16250

Wichtiger Hinweis:

Sorgen Sie bei der Beschichtung und für 24 h danach für eine Oberflächentemperatur höher 15°C!

Beachten Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise auf den jeweiligen Etiketten!

In unserer Sicherheitsbox finden Sie alles, was Sie für IHRE RUTSCHSICHERHEIT nach DIN 51097 benötigen:

Für die Arbeitsschritte 1+2 empfehlen wir Ihnen, Haushaltshandschuhe zu tragen.

1. Entfernung aller Kalkrückstände:
Benetzen Sie die Fläche mit warmem Wasser.
KAMBA – Kalklöser gleichmäßig auftragen, kurz (ca. 5-10min.) einwirken lassen, Fläche gründlich **bürsten**, mit kaltem Wasser nachspülen. Bei Bedarf Vorgang wiederholen.
2. Entfernung aller Schmutz- und Seifenrückstände:
KAMBA - Spezialreiniger auf die angefeuchtete Oberfläche auftragen und mit Schwamm/Bürste reinigen. Mit kaltem Wasser nachspülen.
Fläche trockenreiben und absolut trocken halten.
Profi-Tipp: Stülpen Sie einen Plastikbeutel über Brausekopf und Wasserhahn – Kopfbrause nicht vergessen (Nachtropfgefahr).

3. Begrenzen Sie die zu beschichtende Fläche mit dem beiliegenden Klebeband.
4. Stecken Sie die Spezialwalze auf den Rollenbügel
5. **KAMBA** - Bad kräftig durchschütteln (>2min.) Die Menge ist für ca. 2m² ausreichend.
6. Gießen Sie die benötigte Menge in die beigefügte Beschichtungs-Schale.
7. Tauchen Sie die Spezialwalze in das Beschichtungsmaterial; walzen Sie überschüssiges Material aus, bis die Walze gleichmäßig getränkt ist und nicht mehr tropft.
8. Beginnen Sie mit der Beschichtung. Immer aus der Flächen-Mitte nach außen arbeiten.
Die Fläche zunächst in einer Richtung gleichmäßig und dünn beschichten dann um 90° versetzt das bereits aufgetragene Material nochmals mit der Rolle verteilen; wiederum 90° versetzt (ohne Druck auf die Walze) die Fläche abrollen.
9. Klebeband nach der Beschichtung bitte sofort entfernen.
10. Nicht verbrauchtes Anti-Rutsch-Beschichtungsmaterial können Sie in die Flasche zurückfüllen. Flasche ist gut verschlossen und bei Keller-Temperatur ca. 3 Monate haltbar.
11. Waschen Sie das gesamte Werkzeug für den Wieder-Gebrauch gründlich mit lauwarmen Wasser aus.
12. Nach **24** Stunden Trocknungszeit ist Ihre Dusche/Badewanne wieder benutzbar. (optimale Bedingungen: Temperatur > 20°C und gute Durchlüftung!
13. Eine mechanische Reinigung darf erst **nach einer Woche** Trocknung durchgeführt werden.

Gerne unterstützen wir Sie bei Problemen. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an info@kamba-antirutsch.de