



VERARBEITUNGSANLEITUNG

KAMBA BODEN

Ihre Anti-Rutsch-Beschichtung für alle Bodenbeläge

Artikelnummer 16300 / 16350

Wichtiger Hinweis: Nicht geeignet für werksseitig „nano“-beschichtete Objekte

Beachten Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise auf den jeweiligen Etiketten!

In unserer Sicherheitsbox finden Sie alles, was Sie für IHRE RUTSCHSICHERHEIT nach DIN 51130 benötigen:

Für den ersten Arbeitsschritt empfehlen wir Ihnen, Haushaltshandschuhe zu tragen.

1. Entfernung aller Schmutz- und Seifenrückstände:
KAMBA - Reiniger auf die angefeuchtete Oberfläche geben und mit Schwamm gründlich reinigen. Mit kaltem Wasser nachspülen. Fläche trockenreiben und absolut trocken halten.
2. Begrenzen Sie die zu beschichtende Fläche mit dem beiliegenden Kleband.
3. Stecken Sie die Spezialwalze auf den Rollenbügel.

ACHTUNG! Haben Sie einen nicht-saugenden oder glatten Untergrund, wie z.B. glasierte Fliesen, überspringen Sie bitte Punkt 4 – 10 und fahren Sie direkt mit Punkt 11 fort!

4. KAMBA-**Haftgrund** kräftig durchschütteln (>1min.) Die Menge ist für ca. 2m² ausreichend.
5. Gießen Sie die benötigte Menge in die beigefügte Beschichtungsschale.
6. Tauchen Sie die Spezialwalze in den Haftgrund; walzen Sie überschüssiges Material aus, bis die Walze gleichmäßig getränkt ist und nicht mehr tropft.
7. Den Haftgrund gleichmäßig und **dünn** aufwalzen.
Profi-Tipp: In der Flächenmitte beginnen und immer nach Außen arbeiten!
8. Nicht verbrauchtes Material füllen Sie in die Flasche zurück.
9. Waschen Sie das gesamte Werkzeug für den Wieder-Gebrauch gründlich mit lauwarmen Wasser aus.
10. Wenn die Fläche trocken ist, setzen Sie die Beschichtung fort.
Trocknungszeit für den Haftgrund: ca. 1 Std. bei 20°C und guter Luftbewegung!
11. **KAMBA**– Anti-Rutsch **Boden** kräftig schütteln (> 2 min.)
12. Geben Sie die benötigte Menge in die Beschichtungsschale.
13. Tauchen Sie die Spezialwalze in das Beschichtungsmaterial; walzen Sie überschüssiges Material aus, bis die Walze gleichmäßig getränkt ist und nicht mehr tropft.
14. Beginnen Sie mit der Beschichtung. Immer aus der Flächen-Mitte aus arbeiten! In einer Richtung die gesamte Fläche bedecken; dann um 90° versetzt das aufgetragene Material gleichmäßig verteilen; wiederum 90° versetzt – **Profi-Tipp:** ohne Druck auf die Walze – die Fläche abrollen.
15. Klebeband nach der Beschichtung bitte sofort entfernen.
16. Nicht verbrauchtes Anti-Rutsch-Beschichtungsmaterial können Sie in die Flasche zurückfüllen. Flaschen sind gut verschlossen und bei Keller- Temperatur ca. 3 Monate haltbar.

17. Waschen Sie das gesamte Werkzeug für den Wieder-Gebrauch gründlich mit lauwarmen Wasser aus.
18. Nach **24** Stunden Trocknungszeit ist Ihre Fläche wieder begehbar.
19. Frühestens 1 Woche nach der Beschichtung mechanisch reinigen!

Gerne unterstützen wir Sie bei Problemen.

Schreiben Sie einfach eine E-Mail an info@kamba-antirutsch.de.